



İndirme / Boşaltma **TALİMATI**

TAŞIMA VE ELLEÇLEME

Bu talimat VES PV panellerin nakliye sonrası indirme, taşıma, depolama ve paketlerinin açılma sürecini açıklamayı amaçlar.

1) İndirme / Boşaltma

- Panelleri indirmeye başlamadan önce ürün paketlerinde nakliye kaynaklı bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
- Nakliye kaynaklı bir hasar varsa fotoğrafla belgeleyip tutanak haline getiriniz.
- Nakliye firmanızı yazılı ve sözlü olarak bilgilendiriniz.
- Hasarlı panelleri kesinlikle kullanmayınız.
- Paletleri indirirken düşürmeyiniz.
- Paletler halatlı vinç yardımıyla veya doğrudan forklift ile indirilebilir. Her iki durumda da paletlerin hasarsız bir şekilde indirildiğinden emin olunuz.
- Paletlerin koyulacağı zeminin düz ve paletlerin altında fazlalık yapacak herhangi bir nesne bulunmadığından emin olunuz.
- Forkliftle uzun kenardan taşıma için forklift çatal uzunluğunun asgari 125 cm olması gerekmektedir.
- Forkliftle kısa kenardan taşıma için forklift çatal uzunluğunun asgari 225 cm olması gerekmektedir.
- Paletler araçtan iki palet üst üste şekilde indirilebilir ancak taşıma mutlaka tek palet olarak yapılmalıdır.
- İndirme ve taşıma işlemlerinin uzun kenardan yapılması tavsiye edilir.

2) Depolama / Taşıma

- Kutuları kuru ve iyi havalandırılmış bir ortamda bağıl nemi %85'ten düşük ve -20°C ile 50°C arasında bir sıcaklıkta muhafaza ediniz. İdeal saklama sıcaklığı 25°C 'dir.
- Depolama sürecinde paletler arasında en az 30 cm mesafe bırakınız.
- Kutuları son montaj alanına ulaşana kadar açmayınız.

- Kutuları delinme, ezilme, arpma gibi her trl hasardan koruyunuz.
- st ste istifleme limitlerine mutlaka uyunuz.
- Kutuların zerine izin verilen istifleme limitleri haricinde hibir ey koymayınız.

3) Karton Kutu Ama ve Elle Taıma

- Kutuları son montaj alanına ulaana kadar amayınız.
- Paneller kutu iinde arka folyosu dıa bakacak ekilde dikey olarak konumlandırılmıřtır.
- Amaya bařlamadan nce kutuların dz bir zemine yerleřtirildiėinden emin olunuz.
- Strei aınız ve kutuyu tutan gergi řeritlerini karton kutuya ve kendinize zarar vermeyecek ekilde dikkatlice kesiniz.
- Kutunun st kapaėını kaldırınız.
- Panelleri kutunun iinde bir arada tutan bantı panelleri ıkarttıa aınız.
- Karton separatr yere dik olacak ekilde ıkartınız.
- Panelleri kutudan ıkartmadan nce  cephe kartonun yere doėru esnemediėinden emin olunuz.
- Panelleri kutudan birer birer ve mutlaka karřılıklı iki kiři tutarak ıkartınız.
- Panelleri ıkartırken kendinize ve panellere zarar vermeyiniz.
- Panelleri kutudan ıkarttıktan sonra her trl tařımayı mutlaka iki kiři karřılıklı olarak yapınız.
- Tercihen, panellerini uzun kenarlarından tutarak tařıyınız.
- Panelleri baėlantı kutusundan (junction box) veya kablolarından tutarak hareket ettirmeyiniz veya tařımayınız.
- Panelleri st ste koyarak tařımayınız.
- Panelleri tařırken temiz ve kaydırmaz eldiven kullanınız.



Ambalaj atıkları p deėildir.

Ltfen uygun ekilde geri dnřtrlmelerini saėlayınız.



VES SOLAR ENERJİ SAN. TİC. A.Ş.

Adres: İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi, 12. Cadde No:1, 35865 Torbalı/İzmir

Tel: 0232 265 05 55

E-Posta: info@vespv.com

www.vespv.com